



NYR

¿CÓMO CUIDAR TU MUEBLE DE TELA STANDARD?

Aspirá periódicamente tu mueble. Así evitarás que se acumule polvo y/o suciedad. No es necesario ningún otro mantenimiento. Si la tela llegara a mancharse, con cualquier tipo de elemento, seguí los siguientes pasos:

1. Retirá el exceso de residuo sobre la tapicería con una espátula o similar.
2. Aspirá el área en donde se sitúa la mancha de forma de retirar la mayor cantidad de polvo posible.
3. Aplicá espuma quita manchas de tapicería (como ScotchGard) sobre el área donde se sitúa la mancha. Es importante que no sea únicamente sobre la mancha en sí, sino también todo su contorno. Por ejemplo, si fuera en un posabrazos, aplicalo sobre toda la superficie.
4. Frotá suavemente sobre el tejido con movimientos circulares para expandir el producto de forma pareja sobre el área.
5. Dejá actuar el producto hasta que notes que el tapizado está relativamente seco.
6. Podés retirar el excedente (que queda en forma de polvillo) con un cepillo de cerdas suaves o con aspiradora.



Cuidados con el uso

Se recomienda no colocar peso sobre los posabrazos o respaldo, para así evitar dañar la estructura interna del mueble.



Cuidado con los líquidos

Evitá el contacto con productos químicos o de limpieza abrasivos. Se recomienda no apoyar textiles húmedos sobre la tela.



Factores ambientales

Al momento de seleccionar el tapizado de tu sofá, butaca o rinconera, considerá el color y uso que tendrá el mismo, en especial si hay niños o mascotas en tu hogar.

Alejá tu mueble de fuentes de calor, tal como estufas.

Evitá exponerlos directamente a la luz solar para cuidar la tonalidad de tu tela.